

BASCO


Bina Otomasyon Sistemleri

İthalatçı : Ekinler Endüstri San. ve Tic. A.Ş.
Adres : İkitelli Organizasyon Sanayi Bölgesi 1.Tümsan Sanayi Sitesi
8.Blok No:22 Başakşehir/İSTANBUL
Tel : +90 212 485 49 58
Fax : +90 212 485 09 57
Web : www.basco.tech
E-mail : info@basco.tech




1 Alıcı Özellikleri

CE0197




PCR00-000

1 Kanallı anahtarlı alıcı



PCR00-010

2 Kanallı anahtarlı alıcı




AC 230V/50HZ
Mavi – Nötr
Siyah – Faz
Kahverengi – Faz
Yeşil/Sarı – Topraklama

- 20 kumandayı hafızasında tutabilir. Hafızasında 20 kumanda varken yeni bir kumanda eklenirse, 20. kanaldaki kumanda silinir ve onun yerini alır.
- Çalışma gerilimi : 230 V
- Çalışma Frekansı : 50Hz
- Çıkış Gücü : 800W


2 Kumanda Kurulum ve Ekleme Talimatı

- Herhangi bir düğmeye basma işlemlerinin her biri, bir önceki işlemin bitiminden 6 saniye sonrasında kadar yapılmalıdır. Aksi takdirde sistem önceki duruma geri yüklenecektir



3 Tek Kumanda Silme Talimatı


- Herhangi bir düğmeye basma işlemlerinin her biri, bir önceki işlemin bitiminden 6 saniye sonrasında kadar yapılmalıdır. Aksi takdirde sistem önceki duruma geri yüklenecektir



4 Kademeli Harekete Geçme Talimatı

5 Tüm Kumandaları Silme Talimatı

- Herhangi bir düğmeye basma işlemlerinin her biri, bir önceki işlemin bitiminden 6 saniye sonrasında kadar yapılmalıdır. Aksi takdirde sistem önceki duruma geri yüklenecektir



6 Hareket Yönünü Değiştirme Talimatı

- Herhangi bir düğmeye basma işlemlerinin her biri, bir önceki işlemin bitiminden 6 saniye sonrasında kadar yapılmalıdır. Aksi takdirde sistem önceki duruma geri yüklenecektir

